

## INSTALACJA ALARMOWA

*Instalacje wykona*

*przewodem YTKSY 8x0,5 mm<sup>2</sup> układając w rurkach instalacyjnych RVS18 pod tynkiem.*

*Rozmieszczenie elementów przedstawiono na rysunkach sytuacyjnych.*

*Przewody wyprowadzi*

*z „CD” (centrala dystrybucyjna – wyposaża firma specjalistyczna).*

*Do centrali należy doprowadzić również sygnał telefoniczny przewodem YTKSY 8x0,5 mm<sup>2</sup>.*

*Jako zasilanie rezerwowe należy zastosować akumulator bezobsługowy 12V/17Ah zabudowany w obudowie centrali CD.*

***Uwaga.***

***Rozdzielnie nr R4 należy rozbudować dokładając zabezpieczenie nadmiarowo prądowe typu S303B6A jako zabezpieczenie obwodu zasilającego centralę alarmową CD zlokalizowaną obok.***

***Należy dodatkowo uwzględnić montaż gniazda wtykowego dla potrzeb zasilacza centrali alarmowej.***